

Shooting Menu	Pág.	1	2	3	4	5	6
Nombre	104	Calle BN	Calle color	Paisaje	Calle BN Low	Calle color Low	Urbano
Cambiar modo de toma	102	TA v	TA v	Av	TA v	TA v	Av
Apertura		f/5.6	f/5.6	F8.0	f/4.0	f/4.0	F8.0
Velocidad		1/250	1/250	-	1/50	1/50	-
Formato imagen	50	RAW+ 3:2	RAW+ 3:2	RAW+ 3:2	RAW+ 3:2	RAW+ 3:2	RAW+ 3:2
Efecto	72	B&N A. Contraste	Pel positiva	Pel posiiva	B&N A. Contraste	Pel positiva	Off
Ajustes Per. Efecto		Contraste=-1 Nitidez=8 Viñeteo=Off	Intensidad=4 Contraste=8 Nitidez=8	Intensidad=8 Contraste=7 Nitidez=9	Contraste=-2 Nitidez=7 Viñeteo=Off	Intensidad=4 Contraste=8 Nitidez=8	(Ajuste 2) Intensidad=7 Contraste=6 Nitidez=9
Ajustes de imagen	73	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Ajuste 2
Cortar a 35mm	50	Off	Off	Off	Off	Off	Off
Imprimir fecha	76	Off	Off	Off	Off	Off	Off
Modo continuo	62	Off	Off	Off	Off	Off	Off
Ajuste exposición automática (auto bracketing)	63	Off	Off	Off	Off	Off	Off
Autodisparador	34	Off	Off	Off	Off	Off	Off
Temporizador personalizado	34	2Imág, 5s	2Imág, 5s	2Imág, 5s	2Imág, 5s	2Imág, 5s	2Imág, 5s
Enfoque	51	Snap 2,5m.	Snap 2,5m.	Spot AF	Snap 2,5m.	Snap 2,5m.	Multi AF
Modo macro	53	Off	Off	Off	Off	Off	Off
Distancia de enfoque manual	52	3m	3m	3m	3m	3m	3m
Distancia de enfoque instantáneo (snap)	52	2.5m	2.5m	1.5m	2.5m	2.5m	2.5m
Instantánea pulsación completa (snap)	58	Alt. Autom.ISO	Alt. Autom.ISO	Alt. Autom.ISO	Alt. Autom.ISO	Alt. Autom.ISO	Alt. Autom.ISO
Ajuste cambiar objeto	57	AF	AF	AF	AF	AF	AF
Ajuste ayuda al enfoque	57	Modo 1	Modo 1	Modo 1	Modo 1	Modo 1	Modo 1
Ajuste aumento	57	Aumentar parte	Aumentar parte	Aumentar parte	Aumentar parte	Aumentar parte	Aumentar parte
Medición exposición	49	Centro	Centro	Multi	Centro	Centro	Multi
Balance de blancos	59	Multi-P Auto	Multi-P Auto	Multi-P Auto	Multi-P Auto	Multi-P Auto	Multi-P Auto
Ajuste ISO/RR	46	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
Compensación Exposición	45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Filtro ND	44	Off	Off	Off	Off	Off	Off
Ajuste rango dinámico	48	Medio	Auto	Auto	Medio	Auto	Alto
RR velocidad lenta	42	On	On	On	On	On	On
Modo de flash	69	Flash Manual	Flash Manual	Flash Sí	Flash Manual	Flash Manual	Flash Manual
Compensacion exposición con flash	70	-0.3	-0.3	0.0	-0.3	-0.3	0.0
Luz flash manual	71	1/22	1/22	1/2	1/16	1/16	Máximo
Ajuste sincronización flash	71	2ª Cortina	2ª Cortina	2ª Cortina	2ª Cortina	2ª Cortina	1ª Cortina
Ajuste botón Fn.1	107	AF/Snap	AF/Snap	Filtro ND	AF/Snap	AF/Snap	Auto Bracket
Ajuste botón Fn.2	107	28/35mm	28/35mm	28/35mm	28/35mm	28/35mm	28/35mm
Ajuste botón Efecto	107	Expos. Múltiple	Filtro ND	Autodisparador	Expos. Múltiple	Filtro ND	Filtro ND
Ajustes enfoque AFL		Spot AF	Spot AF	Spot AF	Spot AF	Spot AF	Spot AF
Ajuste incrementos ISO	46	1/3 EV	1/3 EV	1/3 EV	1/3 EV	1/3 EV	1/3 EV
Ajustes ISO Altos Automático	46	4000, 1/125	4000, 1/125	4000, 1/125	4000, 1/125	4000, 1/125	4000, 1/125
Modo AF		Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
Ajuste nivelación	36	Nivel	Nivel	Nivel + incl	Nivel	Nivel	Nivel + incl
Brillo ambiente		Original	Original	Original	Original	Original	Original
Opciones visualización cuadrícula	110	Tercios	Tercios	Tercios	Tercios	Tercios	Tercios
Modo de visualización		Ajuste Disp. 1	Ajuste Disp. 1	Ajuste Disp. 1	Ajuste Disp. 1	Ajuste Disp. 1	Ajuste Disp. 1